



IJCAD

マイグレーションツール

マニュアル

Ver.1

目次

1. 移行する前に	
1-1. 動作環境-----	1
1-2. 使用上の注意点-----	1
1-3. 環境移行のための準備-----	2
2. マイグレーションツールの起動方法	
2-1. マイグレーションツールの起動方法-----	3
3. 環境移行作業について	
3-1. IJCAD 2018 以前のバージョンから IJCAD 2019 へ移行する方法-----	4
3-2. IJCAD 2019 から別のパソコン上の IJCAD 2019 へ移行する方法-----	7
4. Q&A	
4-1. ログファイルについて-----	9

1. 移行する前に

IJCAD の環境設定を移行する前に以下の内容を必ずご確認ください。

1-1. 動作環境

本製品をご使用いただくためには、以下の動作環境（IJCAD 2019 と同一）が必要です。

・ C P U	Core i5 以上を推奨
・ R A M	IJCAD 2019 64bit 版 : 8GB 以上を推奨 32bit 版 : 4GB 以上を推奨
・ H D D	550MB 以上
・ その他	DVD-ROM ドライブ（DVD からインストールを行う場合）
・ 対応 OS	Windows 7（32bit、64bit） Windows 8.1（32bit、64bit） Windows 10 バージョン 1809（32bit、64bit） .NET Framework 4.5 以上がインストールされていることが必要

※ IJCAD の最新の対応 OS の情報は、WEB サイト(<https://www.ijcad.jp/>)にてご確認ください。

※ お使いのパソコンに「.NET Framework 4.5」以上がインストールされていない場合は、IJCAD 環境設定用モジュールダウンロードページ (https://www.ijcad.jp/dl_htmls/DL_ijcad_tools.html) より、「Microsoft .NET Framework 4.5.1」をダウンロードしてください。

1-2. 使用上の注意点


- 本製品が使用できるのは
PRO 版から PRO 版へ といった同グレード間での移行、
64bit 版から 64bit 版へ といった同じ bit 数の環境への移行のみです。

例) ○…IJCAD 2018 STD 64bit → IJCAD 2019 STD 64bit への移行
IJCAD 2019 LT 32bit → IJCAD 2019 LT 32bit への移行


×…IJCAD 2018 **STD** 64bit → IJCAD 2019 **PRO** 64bit への移行
IJCAD 2019 LT **32bit** → IJCAD 2019 LT **64bit** への移行
- 本製品が使用できるのは
IJCAD の日本語版 から 日本語版 への移行のみです。

1-3. 環境移行のための準備

- マイグレーションツールを使用する際は、**移行先の IJCAD をインストール後、必ず「管理者として実行」から IJCAD を起動してください。**
この操作を行うことで対象の IJCAD がマイグレーションツールに認識され、「書き出し元」「読み込み先」の候補に表示されるようになります。
※IJCAD の詳しいセットアップ方法は「IJCAD 2019 セットアップマニュアル.pdf」をご覧ください。



- 現在 IJCAD のデフォルトのワークスペース「2D 製図」「クラシック」が移行できません。
お客様独自で作成されたワークスペース、またはデフォルトのワークスペースを複製したもののみ、移行することができます。
「2D 製図」「クラシック」の移行を行う場合は、対象のワークスペースの「複製」を行ってください。




2. マイグレーションツールの起動方法

マイグレーションツールは IJCAD 2019 と同時にインストールされます。

2-1. マイグレーションツールの起動方法

Windows のスタートアップメニューから
IJCAD 2019 のフォルダを開いて
「MigrationTool」をクリックして起動してください。



※画像は Windows10 で操作した場合のものです。

3. 環境移行作業について

IJCAD 2018 以前のバージョンから 2019 への移行と、
IJCAD 2019 から 2019 への移行では、操作手順が異なります。
以下をご参照ください。

- **IJCAD 2018 以前のバージョンから IJCAD 2019 へ移行する方法**
 …… 『[3-1. IJCAD 2018 以前のバージョンから IJCAD 2019 へ移行する方法](#)』
- **IJCAD 2019 から別のパソコン上の IJCAD 2019 へ移行する方法**
 …… 『[3-2. IJCAD 2019 から別のパソコン上の IJCAD 2019 へ移行する方法](#)』

3-1. IJCAD 2018 以前のバージョンから IJCAD 2019 へ移行する方法


① マイグレーションツールを起動

IJCAD 2019 のスタートアップメニューから
「マイグレーションツール」を起動してください。

② 移行元の IJCAD を選択

環境を移行したい IJCAD（今まで使用していた IJCAD）を
「書き出し元」の一覧から選択して、「書き出し」ボタンを押してください。


「名前を付けて保存」ダイアログが開きますので
わかりやすい場所に、わかりやすいファイル名で保存してください。



③ ファイルの保存先を確認


書き出しが完了すると
右のようなメッセージが表示されます。

指定した保存先に ZIP 形式のファイルが
作成されていることを確認してください。




④ 書き出したファイルを選択

手順②③で書き出した ZIP 形式のファイルを
「読み込み」の「参照」ボタンから選択してください。



⑤ 移行するプロファイルと移行先を選択


書き出し元の IJCAD で使用していたプロファイル名を選択し、
「読み込み先」として移行先の「IJCAD 2019」を指定してください。



⑥ CUIX ファイルオプションの選択と読み込み

CUIX ファイル オプションで「置き換え」を指定し
「読み込み」ボタンを押してください。

右のようなメッセージが表示されたら移行完了です。




3-2. IJCAD 2019 から別のパソコン上の IJCAD 2019 へ移行する方法

① マイグレーションツールを起動

移行元の IJCAD 2019 がインストールされたパソコンのスタートアップメニューから「マイグレーションツール」を起動してください。

② 移行元の IJCAD を選択

環境を移行したい IJCAD（環境設定済みの IJCAD 2019）を「書き出し元」の一覧から選択して、「バックアップ」ボタンを押してください。




「名前を付けて保存」ダイアログが開きますので、わかりやすい場所に、わかりやすいファイル名で保存してください。

③ ファイルの保存先を確認

バックアップが完了すると、右のようなメッセージが表示されます。

指定した保存先に ZIP 形式のファイルが作成されていることを確認して、移行先のパソコンへ ZIP ファイルを移動してください。




④ マイグレーションツールを起動

移行先の IJCAD 2019 がインストールされたパソコンのスタートアップメニューから「マイグレーションツール」を起動してください。


⑤ 移行するプロファイルと適用先を選択

バックアップ元の IJCAD 2019 で使用していたプロファイル名を選択し、「読み込み先」としての「IJCAD 2019」を指定してください。




⑥ CUIX ファイル オプションの選択と読み込み

CUIX ファイル オプションで「置き換え」を指定し「読み込み」ボタンを押してください。



⑦ 復元の対象の確認


右のようなメッセージが表示されたら適用完了です。



4. Q&A


4-1. ログファイルについて

移行先を指定し ZIP ファイルの「読み込み」を行った際に右のようなダイアログが表示されることがあります。



その場合にはマイグレーションツールを一旦終了し再起動してから、「終了時ログファイルを開く」にチェックを付けてもう一度「読み込み」を行ってください。

それでも同じメッセージが表示される場合はマイグレーションツールを終了後に表示されるログファイルをご確認ください



ログファイル… IJMigration. (yyyyymmddhhmmss) .log
 () の中には「読み込み」実行時の日時が 14 桁の数字で記録されます。